

Программаторы Teleprog TLP1506, TLP1503
Список поддерживаемых микросхем

Микросхемы памяти					
TLP1506		Необходим ключ KEY_MEMORY			
TLP1503		Поддержка списка полностью в комплектации TLP1503EMA, TLP1503EA, часть списка в комплектации TLP1503E (см. сайт www.msplata.ru)			
24C00	24C01A	24C02	24C04A	24C08B	24C16B
24C32	24FC64	24C65	24FC128	24FC256	24FC512
24FC1025	24FC1026	24LC00	24LC01B	24LC02	24LC04B
24LC08B	24LC16B	24LC32A	24LC64	24LC65	24LC128
24LC256	24LC512	24LC1025	24LC1026	24AA00	24AA01
24AA02	24AA04	24AA08	24AA16	24AA32A	24AA64
24AA65	24AA128	24AA256	24AA512	24AA1025	24AA1026
M24C01	M24C02	M24C04	M24C08	M24C16	M24C32
M24C64	ST24/25C(W)01	ST24/25C(W)02	ST24/25C(W)04	ST24/25C(W)08	ST24/25C(W)16
M93C46(8bit)	M93C56(8bit)	M93C66(8bit)	M93C76(8bit)	M93C86(8bit)	M93C46(16bit)
M93C56(16bit)	M93C66(16bit)	M93C76(16bit)	M93C86(16bit)	M25P05	M25P05-A
M25P10	M25P10-A	M25P20	M25P40	M25P80	FM24C02U/03U
FM24C04U/05U	FM24C08U/09U	FM24C16U/17U	FM24C32U	FM24C64	FM24C128
FM24C256	AT24C01	AT24C02	AT24C04	AT24C08	AT24C16
AT24C32	AT24C64	AT24C128	AT24C256	AT24C512	AT24C1024B
SDA2526-5	SDA2546-5	SDA2586-5	NVM3060	EN25F05	EN25x10
EN25x20	EN25x40	EN25x80	EN25x16	EN25x32	EN25x64
EN25x128	FM25V01	FM25V02	FM25V05	FM25V10	25LC/AA010A
25LC/AA020A	25LC/AA040A	25LC/AA080C	25LC/AA080D	25LC/AA160C	25LC/AA160D
25LC/AA320A	25LC/AA640A	25LC/AA128	25LC/AA256	25LC512	25LC1024
93C/LC/AA46A	93C/LC/AA46B	93C/LC/AA46C	93C/LC/AA56A	93C/LC/AA56B	93C/LC/AA56C
93C/LC/AA66A	93C/LC/AA66B	93C/LC/AA66C	93C/LC/AA76A	93C/LC/AA76B	93C/LC/AA76C
93C/LC/AA86A	93C/LC/AA86B	93C/LC/AA86C	AT93C46	AT93C46A	AT93C56
AT93C56A	AT93C66	AT93C66A	AT93C86A	AT25F512	AT25F512A
AT25F512B	AT25F1024	AT25F1024A	AT25DF021	AT25DF041A	AT25DF081A
AT25DF161	AT25DF321A	AT25010B	AT25020B	AT25040B	AT25080B
AT25160B	AT25320B	AT25640B	AT25128B	AT25256B	AT25512
W25X10BV/BL	W25X20BV/BL	W25X40BV/BL	W25X10	W25X20	W25X40
W25X80	W25Q16	W25Q32	W25Q64	W25Q128	MX25L512
MX25L5121E	MX25L1005	MX25L1006	MX25L1021E	MX25L1025	MX25L1026
MX25L2005	MX25L2006	MX25V2006	MX25L2026	MX25L4005	MX25L4006
MX25V4006	MX25L4025	MX25L4026	MX25L8005	MX25L8006	MX25V8006
MX25L8035	MX25L8036	MX25L1605	MX25L1606	MX25L1633	MX25L1635
MX25L1636	MX25L3206	MX25L3225	MX25L3235	MX25L3236	MX25L3275
MX25L6405	MX25L6406	MX25L6435	MX25L6436	MX25L6445	MX25L6465
MX25L6475	MX25L12835	MX25L12836	MX25L12839	MX25L12845	MX25L12865
MX25L12873	MX25L12875	Pm25LD256C	Pm25LV512A	Pm25LV010A	Pm25LV020
Pm25LV040	Pm25LD512C	Pm25LD010C	Pm25LD020C	Pm25LD040C	S25FL040A
S25FL004	S25FL008	S25FL016	S25FL032	S25FL064	S25FL128K
S25FL128P	S25FL129P	SST25VF512	SST25VF010	SST25LF020	SST25VF020
SST25LF040	SST25VF040	SST25VF080	SST25VF016	SST25VF032	SST25VF064C
GD25x40	GD25x80	GD25Q16	GD25Q32	GD25Q64	GD25Q128
CAT24C01	CAT24C02	CAT24C04	CAT24C08	CAT24C16	CAT24C32
CAT24C64	CAT24C128	CAT24C256	CAT24C512	F25L004A	F25L008A
F25L016A	F25L01PA	F25L02PA	F25L04PA	F25L05PA	F25L08QA
F25L16PA	F25L32PA	F25L64QA	EM25LV512	EM25LV010	R1EV24002A
R1EX24002A	R1EV24004A	R1EX24004A	R1EX24008A	R1EX24016A	R1EX24032A
R1EV24064A	R1EX24064A	R1EX24128B	R1EX24256B	R1EX24512B	R1EX25002A
R1EX25004A	R1EX25008A	R1EX25016A	R1EX25032A	R1EX25064A	R1EX25512A
ACE24C02x	ACE24LC02x	ACE24C04x	ACE24LC04x	ACE24C08x	ACE24LC08x
ACE24C16x	ACE24LC16x	ACE24C32x	ACE24C64x	ACE24C128x	ACE24C256x

Программаторы Teleprog TLP1506, TLP1503
Список поддерживаемых микросхем

Микросхемы памяти					
ACE24C512x	ACE24C1024	ACE25C512	ACE25C100	ACE25C200	ACE25C400
ACE25C800	ACE25C160	ACE25C320	ACE93C46	ACE93C56	ACE93C66
M95010-W(R)	M95020-W(R)	M95040-W(R)	M95080-W(R)	M95160-W(R)	M95320-W(R)
M95640-W(R)	M95128-W(R)	M95256-W(R)	M95512-W(R)	M95M01-W(R)	M95M02-W(R)
ST95010	ST95020	ST95040			

Микроконтроллеры Atmel					
TLP1506		Необходим ключ KEY_AVR			
TLP1503		Поддержка списка полностью в комплектации TLP1503EMA, TLP1503EM			
ATmega48	ATmega48A	ATmega48PA	ATmega8	ATmega8A	ATmega8L
ATmega8U2	ATmega8515	ATmega8515L	ATmega8535	ATmega8535L	ATmega88
ATmega88A	ATmega88PA	ATmega16	ATmega16L	ATmega16A	ATmega16U2
ATmega16U4	ATmega16M1	ATmega161	ATmega162	ATmega162V	ATmega163
ATmega164A	ATmega164P	ATmega164PA	ATmega165	ATmega165A	ATmega165P
ATmega165PA	ATmega168	ATmega168A	ATmega168PA	ATmega169	ATmega169A
ATmega169PA	ATmega32	ATmega32A	ATmega32U2	ATmega32U4	ATmega32M1
ATmega323	ATmega324A	ATmega324P	ATmega324PA	ATmega325	ATmega325A
ATmega325PA	ATmega3250	ATmega3250A	ATmega3250P	ATmega328	ATmega328P
ATmega329A	ATmega329PA	ATmega3290A	ATmega3290P	ATmega64A	ATmega64M1
ATmega640	ATmega644A	ATmega644P	ATmega644PA	ATmega645	ATmega645A
ATmega645P	ATmega6450	ATmega6450A	ATmega6450P	ATmega649A	ATmega649P
ATmega6490A	ATmega6490P	ATmega103	ATmega128	ATmega128A	ATmega128L
ATmega1280	ATmega1281	ATmega1284	ATmega1284P	ATmega2560	ATmega2561
AT90CAN32	AT90CAN64	AT90CAN128	AT90PWM1	AT90PWM2	AT90PWM2B
AT90PWM3	AT90PWM3B	AT90PWM81	AT90PWM216	AT90PWM316	AT90USB82
AT90USB162	AT90USB646	AT90USB647	AT90USB1286	AT90USB1287	ATtiny13
ATtiny13A	ATtiny13V	ATtiny1634	ATtiny2313A	ATtiny4313	ATtiny24(A)
ATtiny44(A)	ATtiny84(A)	ATtiny25	ATtiny45	ATtiny85	ATtiny26
ATtiny261	ATtiny461	ATtiny861	ATtiny261A	ATtiny461A	ATtiny861A
ATtiny43U	ATtiny48	ATtiny88	ATtiny87	ATtiny167	ATmega8HVA
ATmega16HVA	ATmega16HVB	ATmega32HVB			

Микроконтроллеры Freescale HCS08					
TLP1506		Необходим ключ KEY_MOTOROLA и адаптер TLP1507M1-01,-02,-03			
TLP1503		Нет поддержки			
MC9S08AC8	MC9S08AC16	MC9S08AC32	MC9S08AC48	MC9S08AC60	MC9S08AC96
MC9S08AC128	MC9S08GB32	MC9S08GB32A	MC9S08GB60	MC9S08GB60A	MC9S08AW8A
MC9S08AW16A	MC9S08AW16	MC9S08AW32	MC9S08AW48	MC9S08AW60	MC9S08GT8A
MC9S08GT16A	MC9S08GT16	MC9S08GT32A	MC9S08GT32	MC9S08GT60A	MC9S08GT60

Микроконтроллеры Freescale HCS12					
TLP1506		Необходим ключ KEY_MOTOROLA и адаптер TLP1507M1-01,-02,-03			
TLP1503		Нет поддержки			
MC9S12GC16	MC9S12GC32	MC9S12GC64	MC9S12GC96	MC9S12GC128	MC9S12C32
MC9S12C64	MC9S12C96	MC9S12C128	MC9S12Q32	MC9S12Q64	MC9S12Q96
MC9S12Q128	MC3S12Q32	MC3S12Q64	MC3S12Q96	MC3S12Q128	MC9S12E32
MC9S12E64	MC9S12E128	MC9S12NE64			

Программаторы Teleprog TLP1506, TLP1503
Список поддерживаемых микросхем

Микроконтроллеры STMicroelectronics ST7					
TLP1506		Необходим ключ KEY_ST7 и адаптер TLP1507M1-01,-02,-03			
TLP1503		Нет поддержки			
ST72F321x6	ST72F321x7	ST72F321x9	ST72F324x4	ST72F324x6	ST72F325x4
ST72F325x6	ST72F325x7	ST72F325x9	ST72F361x4	ST72F361x6	ST72F361x7
ST72F361x9	ST72F521x6	ST72F521x9	ST72F260G1	ST72F262G1	ST72F262G2
ST72F264G1	ST72F264G2	ST72F344x2	ST72F344x4	ST72F345x4	

Микроконтроллеры Microchip PIC18					
TLP1506		Необходим ключи KEY_PIC			
TLP1503		Нет поддержки			
PIC18F242	PIC18F248	PIC18F252	PIC18F258	PIC18F442	PIC18F448
PIC18F452	PIC18F458	PIC18F1220	PIC18F1230	PIC18F1320	PIC18F1330
PIC18F2220	PIC18F2221	PIC18F2320	PIC18F2321	PIC18F2410	PIC18F2420
PIC18F2423	PIC18F2450	PIC18F2455	PIC18F2458	PIC18F2480	PIC18F2510
PIC18F2515	PIC18F2520	PIC18F2523	PIC18F2525	PIC18F2550	PIC18F2553
PIC18F2580	PIC18F2585	PIC18F2610	PIC18F2620	PIC18F2680	PIC18F2682
PIC18F2685	PIC18F4220	PIC18F4221	PIC18F4320	PIC18F4321	PIC18F4410
PIC18F4420	PIC18F4450	PIC18F4455	PIC18F4458	PIC18F4480	PIC18F4510
PIC18F4515	PIC18F4520	PIC18F4523	PIC18F4525	PIC18F4550	PIC18F4553
PIC18F4580	PIC18F4585	PIC18F4610	PIC18F4620	PIC18F4680	PIC18F4682
PIC18F4685	PIC18F6520	PIC18F6525	PIC18F6527	PIC18F6585	PIC18F6620
PIC18F6621	PIC18F6622	PIC18F6627	PIC18F6628	PIC18F6680	PIC18F6720
PIC18F6722	PIC18F6723	PIC18F8520	PIC18F8525	PIC18F8527	PIC18F8585
PIC18F8620	PIC18F8621	PIC18F8622	PIC18F8627	PIC18F8628	PIC18F8680
PIC18F8720	PIC18F8722	PIC18F8723	PIC18F13K22	PIC18F13K50	PIC18F14K22
PIC18F14K50	PIC18F23K20	PIC18F23K22	PIC18F24K20	PIC18F24K22	PIC18F24K50
PIC18F25K20	PIC18F25K22	PIC18F25K50	PIC18F25K80	PIC18F26K20	PIC18F26K22
PIC18F26K80	PIC18F43K20	PIC18F43K22	PIC18F44K20	PIC18F44K22	PIC18F45K20
PIC18F45K22	PIC18F45K50	PIC18F45K80	PIC18F46K20	PIC18F46K22	PIC18F46K80
PIC18F65K22	PIC18F65K80	PIC18F65K90	PIC18F66K22	PIC18F66K80	PIC18F66K90
PIC18F67K22	PIC18F67K90	PIC18F85K22	PIC18F85K90	PIC18F86K22	PIC18F86K90
PIC18F87K22	PIC18F87K90	PIC18F24J10	PIC18F24J11	PIC18F24J50	PIC18F25J10
PIC18F25J11	PIC18F25J50	PIC18F26J11	PIC18F26J13	PIC18F26J50	PIC18F26J53
PIC18F27J13	PIC18F27J53	PIC18F44J10	PIC18F44J11	PIC18F44J50	PIC18F45J10
PIC18F45J11	PIC18F45J50	PIC18F46J11	PIC18F46J13	PIC18F46J50	PIC18F46J53
PIC18F47J13	PIC18F47J53	PIC18F63J11	PIC18F63J90	PIC18F64J11	PIC18F64J90
PIC18F65J10	PIC18F65J11	PIC18F65J15	PIC18F65J50	PIC18F65J90	PIC18F65J94
PIC18F66J10	PIC18F66J11	PIC18F66J15	PIC18F66J16	PIC18F66J50	PIC18F66J55
PIC18F66J60	PIC18F66J65	PIC18F66J90	PIC18F66J93	PIC18F66J94	PIC18F66J99
PIC18F67J10	PIC18F67J11	PIC18F67J50	PIC18F67J60	PIC18F67J90	PIC18F67J93
PIC18F67J94	PIC18F83J11	PIC18F83J90	PIC18F84J11	PIC18F84J90	PIC18F85J10
PIC18F85J11	PIC18F85J15	PIC18F85J50	PIC18F85J90	PIC18F85J94	PIC18F86J10
PIC18F86J11	PIC18F86J15	PIC18F86J16	PIC18F86J50	PIC18F86J55	PIC18F86J60
PIC18F86J65	PIC18F86J72	PIC18F86J90	PIC18F86J93	PIC18F86J94	PIC18F86J99
PIC18F87J10	PIC18F87J11	PIC18F87J50	PIC18F87J60	PIC18F87J72	PIC18F87J90
PIC18F87J93	PIC18F87J94	PIC18F95J94	PIC18F96J60	PIC18F96J65	PIC18F96J94
PIC18F96J99	PIC18F97J60	PIC18F97J94			

Программаторы Teleprog TLP1506, TLP1503
Список поддерживаемых микросхем

Микроконтроллеры Microchip PIC12, PIC16					
TLP1506		Необходим ключ KEY_PIC			
TLP1503		Нет поддержки			
PIC12F609	PIC12F610	PIC12F615	PIC12F616	PIC12F617	PIC12HV609
PIC12HV610	PIC12HV615	PIC12HV616	PIC12F629	PIC12F630	PIC12F635
PIC12F675	PIC12F676	PIC12F683	PIC12F752	PIC12HV752	
PIC16F610	PIC16HV610	PIC16F616	PIC16HV616	PIC16F627A	PIC16LF627A
PIC16F628A	PIC16LF628A	PIC16F630	PIC16F631	PIC16F636	PIC16F639
PIC16F648A	PIC16LF648A	PIC16F676	PIC16F677	PIC16F684	PIC16F685
PIC16F687	PIC16F688	PIC16F689	PIC16F690	PIC16F716	PIC16F720
PIC16LF720	PIC16F721	PIC16LF721	PIC16F722	PIC16F722A	PIC16LF722
PIC16LF722A	PIC16F723	PIC16F723A	PIC16LF723	PIC16LF723A	PIC16F724
PIC16LF724	PIC16F726	PIC16LF726	PIC16F727	PIC16LF727	PIC16F73
PIC16F737	PIC16F74	PIC16F747	PIC16F753	PIC16HV753	PIC16F76
PIC16F767	PIC16F77	PIC16F777	PIC16F785	PIC16HV785	PIC16F818
PIC16F819	PIC16F84A	PIC16F87	PIC16F870	PIC16F871	PIC16F872
PIC16F873	PIC16F874	PIC16F876	PIC16F877	PIC16F88	PIC16F882
PIC16F883	PIC16F884	PIC16F886	PIC16F887	PIC16F913	PIC16F914
PIC16F916	PIC16F917	PIC16F946			

Микроконтроллеры STMicroelectronics STM8					
TLP1506		Необходим ключ KEY_STM8 и адаптер TLP1507M1-03			
TLP1503		Нет поддержки			
STM8L051F3	STM8L052C6	STM8L052R8	STM8L101F1	STM8L101F2	STM8L101F3
STM8L101G2	STM8L101G3	STM8L101K3	STM8L151C2	STM8L151C3	STM8L151C4
STM8L151C6	STM8L151C8	STM8L151F2	STM8L151F3	STM8L151G2	STM8L151G3
STM8L151G4	STM8L151G6	STM8L151K2	STM8L151K3	STM8L151K4	STM8L151K6
STM8L151M8	STM8L151R6	STM8L151R8	STM8L152C4	STM8L152C6	STM8L152C8
STM8L152K4	STM8L152K6	STM8L152M8	STM8L152R6	STM8L152R8	STM8L162M8
STM8L162R8	STM8AL3136	STM8AL3138	STM8AL3L46	STM8AL3146	STM8AL3L48
STM8AL3148	STM8AL3L66	STM8AL3166	STM8AL3L68	STM8AL3168	STM8TL52G4
STM8TL52F4	STM8TL53C4	STM8TL53G4	STM8TL53F4	STM8AF5169	STM8AF5189
STM8AF5198	STM8AF52A6	STM8AF52A8	STM8AF52A9	STM8AF52AA	STM8AF5268
STM8AF5269	STM8AF5286	STM8AF5288	STM8AF5289	STM8AF528A	STM8AF6126
STM8AF6146	STM8AF6148	STM8AF6166	STM8AF6168	STM8AF6178	STM8AF6199
STM8AF619A	STM8AF6213	STM8AF6223	STM8AF6223A	STM8AF6226	STM8AF6246
STM8AF6248	STM8AF6266	STM8AF6268	STM8AF6269	STM8AF6286	STM8AF6288
STM8AF6289	STM8AF628A	STM8AF62A6	STM8AF62A8	STM8AF62A9	STM8AF62AA
STM8S003F3	STM8S003K3	STM8S005C6	STM8S005K6	STM8S007C8	STM8S103F2
STM8S103F3	STM8S103K3	STM8S105C4	STM8S105K4	STM8S105S4	STM8S105C6
STM8S105K6	STM8S105S6	STM8S207C6	STM8S207C8	STM8S207CB	STM8S207K6
STM8S207K8	STM8S207M8	STM8S207MB	STM8S207R6	STM8S207R8	STM8S207RB
STM8S207S6	STM8S207S8	STM8S207SB	STM8S208C6	STM8S208C8	STM8S208CB
STM8S208MB	STM8S208R6	STM8S208R8	STM8S208RB	STM8S208S6	STM8S208S8
STM8S208SB	STM8S903F3	STM8S903K3			

Программаторы Teleprog TLP1506, TLP1503
Список поддерживаемых микросхем

Микроконтроллеры Renesas	
TLP1506	Нет поддержки
TLP1503	Необходима программа Flash Development Toolkit 4.x в режиме виртуального COM порта, бесплатно скачивается с сайта Renesas
<p>Семейства SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740 (полный список см. на сайте производителя микроконтроллеров http://www.renesas.eu/media/products/tools/flash_prom_programming/flash_development_toolkit/ver_4/rej10j1669_fashtoolkit_s.pdf)</p>	